

# Prohibition / Interdiction



Panneau d'interdiction  
général\*  
**P001**



Interdiction de fumer  
**P002**



Flammes nues interdites ; Feu et  
source d'allumage non protégée  
interdits, Interdiction de fumer  
**P003**



Interdit aux piétons  
**P004**



Eau non potable  
**P005**



Interdit aux chariots éléva-  
teurs à fourche et autres  
véhicules industriels  
**P006**



Interdit aux personnes  
porteuses d'un  
stimulateur cardiaque  
**P007**



Articles métalliques ou  
montres interdits  
**P008**



Escalade interdite  
**P009**



Interdiction de toucher  
**P010**



Interdiction d'éteindre  
avec de l'eau  
**P011**



Charge lourde interdite  
**P012**



Interdiction d'activer des  
téléphones mobiles  
**P013**



Entrée interdite aux  
porteurs d'implants  
métalliques  
**P014**



Ne pas mettre les mains  
**P015**



Interdit d'asperger avec  
de l'eau  
**P016**



Interdiction de pousser  
**P017**



Interdiction de s'asseoir  
**P018**

\* Doit être accompagné d'un message d'interdiction

# Prohibition / Interdiction



Interdiction de marcher  
sur la surface  
**P019**



Interdiction d'utiliser  
l'ascenseur en cas  
d'incendie  
**P020**



Interdit aux chiens  
**P021**



Interdiction de manger ou  
de boire  
**P022**



Ne pas obstruer  
**P023**



Ne pas marcher ou  
stationner à cet endroit  
**P024**



Ne pas utiliser  
un échafaudage  
incomplet  
**P025**



Ne pas utiliser ce dispositif dans  
une baignoire, une douche ou  
dans un réservoir rempli d'eau  
**P026**



Ne pas utiliser cet  
ascenseur pour des  
personnes  
**P027**



Port de gants interdit  
**P028**



Défense de photographier  
**P029**



Ne pas faire de nœuds  
avec la corde  
**P030**



Ne pas modifier la  
position de l'interrupteur  
**P031**



Ne pas utiliser pour  
rectification plane  
**P032**



Ne pas utiliser pour la  
rectification humide  
**P033**



Ne pas utiliser avec une  
meuleuse portable  
**P034**



Chaussures à picots  
métalliques interdites  
**P035**



Accès interdit aux enfants  
**P036**

# Prohibition / Interdiction



Interdiction de quitter la piste de remontée  
**P037**



Ne pas faire balancer le siège  
**P038**



Travaux à chaud interdits  
**P039**



Ne pas déclencher de feux d'artifice  
**P040**



Ne pas s'appuyer  
**P041**



Femmes enceintes non autorisées  
**P042**



Interdit aux personnes en état d'ivresse  
**P043**



Utilisation de lunettes intelligentes interdite  
**P044**



Feux de camp interdits  
**P045**



Ne pas s'étirer hors de la luge  
**P046**



Ne pas percuter les luges  
**P047**



Ne pas courir  
**P048**



Baignade interdite  
**P049**



Plongée avec tuba interdite  
**P050**



Plongée autonome interdite  
**P051**



Ne pas plonger  
**P052**



Pratique de la voile interdite  
**P053**



Pratique de la planche à voile interdite  
**P054**

# Prohibition / Interdiction



Embarcations sans  
moteur interdites  
**P055**



Navires à moteur interdits  
**P056**



Scooters des mers  
interdits  
**P057**



Activités nautiques  
tractées interdites  
**P058**



Pratique du surf interdite  
**P059**



Chaussures d'extérieur  
interdites  
**P060**



Ne pas sauter dans l'eau  
**P061**



Ne pas pousser les  
personnes à l'eau  
**P062**



Pratique du bodyboard  
interdite  
**P063**



Pratique du surf interdite  
entre les drapeaux rouges  
et jaunes  
**P064**



Pratique du kitesurf  
interdite  
**P065**



Pratique du parachute  
ascensionnel interdite  
**P066**



Pratique du char à voile  
interdite  
**P067**



Ne pas exposer à la  
lumière directe du soleil ni  
à une surface chaude  
**P068**



Maintenance par  
l'utilisateur interdite  
**P069**



Ne pas mettre les  
doigts dans une buse  
d'hydromassage  
**P070**



Ne pas franchir la barrière  
**P071**



Ne pas sauter en bas  
**P072**